

Cette notice d'application explique comment paramétrer un M2 pour une connexion AKM avec un DigiOne SP.



Liste du matériel utilisé :

- Un M2 version B3.11
- Un DigiOne SP (alimentation et cordon RS232 fournis) avec un câble Ethernet droit (RJ45/RJ45)
- Un Pc bureautique (Win2K ou WinXp) avec une connexion IP sur réseau LAN
- Le logiciel AKM Danfoss version 5.64

Préparation du M2 en émulation TCP/IP :

- Installer le DigiOne SP en le connectant au réseau LAN sur le port RS232 du M2 et à son alimentation.
- Dans le M2, choisir le « Menu configuration » (code 291) puis :
 - dans le menu « Configuration modem », sélectionner la vitesse à « 9600 » et mettre la chaîne de réponse « AT&F<CR>ATE1V1Q3<CR>ATCLOGOUT»
 - o dans le menu « AK Communication Setup » sélectionner « NET 0 ; AK TCP/IP »

m2_	MENU PRINCIPAL	11:04	:26
_ ^ ₽	iste Alarmes isto fuéromento	:	•
м	Mot de Passe :	•	
Ŭ Ĥ	11:04 24/08	÷0-	
M	enu Configuration	▶0-a	

Paramétrage modem Vitesse : 9600 Appel : ATDT Réponse : AT&F<CR>E1V1Q3<CR>ATCLOGOUT AK Communication setup Network : 0 Port modem : AK TCP/IP

• Resetter le M2 en coupant l'alimentation 220V, puis en shuntant « JP4 », puis le rallumer.





Préparation du DigiOne :

 Au besoin, faire un reset usine en maintenant le bouton RAZ appuyer plus de 20s à la mise sous tension du DigiOne (LED rouge qui clignote une fois le reset achevé). La configuration usine est la bonne. Ci-dessous les paramètres importants.

Network Configuratio	on	Serial Port Configuration
▼ IP Settings		▼ Port Profile
 Obtain an IP address Use the following IP a 	automatically using DHCP * ddress:	Current Port Profile: Modem Emulation Change Profile The Modem Emulation Profile allows you to configure the serial port to act as a modem.
		Profile Settings
* IP Address:	172.28.6.77	Configure the Basic Serial Settings. Otherwise, no further configuration is necessary.
* Subnet Mask:	255.255.255.0	
Default Gateway:	172.28.6.1 Seri	al Port Configuration
	► Po	rt Profile
Name Server:	172.28.6.180 Ba	isic Serial Settings
Domain:	danfoss.net De	scription:
Host Name:	Ва	aud Rate: 9600 💌
Base Socket:	2000	Data Bits: 8 💌
		Parity: None 💌
		Stop Bits: 1 💌
	Flow	/ Control: None 💌

Préparation de l'AKM :

Démarrer l'AKM 5.64 (vérifier que la clé parallèle ou usb soit présente)
 Dans le menu « Configuration », vérifier les paramètres ci-dessous.

🚆 Menu AKM						
Supervision Graphique Historique	Configuration Réglage Ak	<u>R</u> églage AKA	<u>A</u> ccès A <u>i</u> de			
	Importer description Définir - Charger Configuration spécialisée					
	Enregistrements Réglage Listes Traitement alarme AKM	> >				
	Paramètrages AKM	églage du systè	me AKM			×
	Programme	Réglage PC Adresse système	254 :	124	Réal Port 🥭	Acheminement
	Au <u>t</u> orisation	🗌 Display Commun	nication Trace			
		Imprimer Agreeptation alar Agreeptation alar Egilages chang Entrée / sortie System Setup Langage Font Style Delimiters Lancer AKM au dér Enabled	me jés Français Variable (ne I - ASI marrage du PC Wait fo	rsages	Alarme Alarme Durée bip en secondes Garder données historiques (jours) Collecte enregistrements AKA Rappel <u>t</u> él. Nouv. page avant impr.aut. Optimize Communication Reduce Comm.Load (sec) <u>Imprimer Spécialisé</u>	1 365 10 ▼ 0K Annuler



 Puis en sélectionnant l'icône jaune « Réglage port », vérifier les champs suivants. Les adresses « IP Passerelle / Masque Réseau » se complèteront après la lère connexion

Réglage port AKM			×
Port Configuration Canal No	Vit. Baud	Durée Vie Adr.IP/Adr.IP Passer./Masque Réseau	
AKA/m2 ch1, Aucun AK1.MDM ch1, Aucun	, 9600 , 9600, 9600,	10, AT&F ATEOS0=2&D2V1	AK1
AK1.WinSock, Host 1 m2/Alarm , Aucun	, 9600, , 9600,	10, FC0101413.danfoss.net,172.28.6.100	MDM:
GSM-SMS , Aucun AK2.WinSock, Aucun	, 9600, , ,	****, 10,	1 🕂
			TCP:
N*Vit. Baud	Veille	Unit Type	AK2
Host 1	🚽 10 🛛 Sec	Adresse IP 000.000.000	
Activer TelnetPad		Adr. IP Passerelle]
Parmètres Lancement		Configuration MSS	
Lantronix-MSS	<u>Ajouter</u>	Fichier Rég.: Charger	2
ATE0V1Q0ATCLOGOUT	<u>Changer</u>		ОК
	<u>E</u> ffacer	minutes.	Annuler

NB : Selon la version de l'AKM, le champ « Host 1 » peut être libellé « Active ».

 Puis en sélectionnant l'icône bleue « Acheminement », vérifier les champs suivants. L'adresse IP est celle du DigiOne SP installé (ici 172.028.006.077).

Réglage table d'ache	eminement AKM		×
No réseau	No. tél. / Adresse IP	Canal	t
		AK1.MDM ch1	>>Add<<
Lignes d'Acheminement			
000-000 172.0	028.006.077	<ak1.winsock></ak1.winsock>	: <u>U</u> pdate
			Effacer
			ОК
			Annuler
			-



o Dans le menu « Réglage AKA », vérifier les paramètres





Essais de connexion :

🚆 Menu AKM										
Supervision <u>G</u> raphique <u>t</u>	<u>Historique</u>	Configuration Importer de Définir - Cha	Réglage A <u>K</u> scription orger	<u>Réglage AKA</u>	<u>A</u> ccès	Aįde				
		Configuratio	n spécialisée ents es alarme AKM es AK <u>M</u>	• • •						
		Autorisation	Définition o	et chargemen	t de la	configuratio	n			×
			Réseau 000	Option Option Cha Des	argement <u>r</u> scription A	éseau KC		Information –		
			<u>A</u> dr. système	<u>C</u> oo	de-ID		No. code		Fich. client	MCB version
			000 : 000 : 000 : 000 : 000 : 000 :	002 EK 005 CF 010 EK 099 100 125 M2	C331T Fruit C531D1 SHOW	s & Lég. ROOM LYO	M2rE710 M2-ANA M2rE800 M2-ANA M2-SETU M2MASTE	5 1.10 1.05 7 1.21 1.05 P B3.11 R V5.40		
			Code-[D	Eichie	er client	Efface	er Im	primer	ОК	Fermer

- Choisir le numéro du réseau du M2 (par défaut 0)
- Cocher pour la première connexion « Chargement réseau » et « Description AKC »
- Sauvegarder la configuration.

Le reste de la manipulation de l'AKM est semblable à celle rencontrée avec des régulateurs des gammes EKC / AKC.