

BSDD FI 2016 cerfa_15497-02 dématérialisé notice (2).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Fichier Edition Affichage Fenêtre Aide

Accueil Outils BSDD FI 2016 cerf... x Se connecter

6 / 14

formulaires Cerfa.

1. Emetteur du bordereau
Indiquer le nom du collecteur (raison sociale), son numéro SIRET , son adresse et les coordonnées de contact.

2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue
Indiquer les coordonnées de l'installation de destination, c'est-à-dire celle qui va recevoir les déchets à l'issue de leur collecte.
Si les déchets sont entreposés chez le collecteur avant d'être ré-expédiés vers un site de traitement, l'installation de destination est ainsi le site d'entreposage du collecteur. Le site de traitement sera alors indiqué au cadre 9.

3. Rubrique déchet, Code UN, Dénomination ADR du déchet
Le producteur renseigne le code UN et la dénomination ADR du déchet de fluide suivant les deux possibilités suivantes :
- Cas général : sont utilisés le code UN 1078 généraliste pour les gaz réfrigérants et la dénomination ADR « Déchets Gaz réfrigérant NSA, 2.2 (C/E) »
- Cas particulier : pour tout fluide inflammable ou tout fluide dont le code UN est différent, la case « Autre » est cochée et le code UN ainsi que la dénomination ADR spécifiques sont indiqués (exemples : pour le R23 -> code UN 1984 et dénomination ADR « Déchets trifluorométhane (gaz réfrigérant R23) », pour le R32 -> code UN 3252 et dénomination ADR « Déchets difluorométhane (gaz réfrigérant R32) », pour le R404A -> code UN 3337 et dénomination ADR « Déchets gaz réfrigérant R404A », pour le R410A -> code UN 3163 et dénomination ADR « Déchets gaz liquéfié, n.s.a. (R32, R125) »)

4. Quantité totale
Indiquer ici la quantité totale collectée (en kilogrammes), qui correspond à la somme des petites quantités collectées (cf. cadre 14)

5. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau
Le cadre 5 est à remplir et à signer par le collecteur. Le NOM est celui de la personne qui signe le cadre 5.

Cadres 6 et 7